

BR10S

BRONZO PER MICROFUSIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Bronzo
Colore	Rosso
Sfumatura colore	Rosa
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Basso
Livello di disossidazione	Basso

Composizione commerciale (%)

CU	90.00
SN	10.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	935.0
Liquidus [°C]	1000.0
Intervallo di fusione [°C]	65.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
85.8	6.2	17.8	18.8	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	110.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	280.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	120.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	455.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	206.0
Allungamento a rottura (A) [%]	45.0

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	8.7
-----------------	-----

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C]

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1100	1130
0.5 - 1.2 mm	580	650	1080	1100
> 1.2 mm	460	600	1060	1080

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.