

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Giallo
Sfumatura colore	Giallo verde
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Minimo

Composizione commerciale (%)

CU	69.00
ZN	20.00
AG	11.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	845.0
Liquidus [°C]	910.0
Intervallo di fusione [°C]	65.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
87.0	0.7	19.6	19.6	

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	210.0
Densità [g/cm³]	10.9

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	105.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	255.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	105.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	130.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	388.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	182.0
Allungamento a rottura (A) [%]	45.0

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Produzione a mano
Produzione di catena massiccia
Produzione di filo
Produzione di lastra
Produzione di stampato

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1030

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1000	1030
0.5 - 1.2 mm	580	650	980	1000
> 1.2 mm	460	600	960	980

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1030

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1010	1090	990	1030

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	620	660	25
1 - 5 mm	620	660	30
> 5 mm	620	660	35

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Immergere direttamente in soluzione acqua/alcool 50%/50% oppure solo in acqua.

B145 375‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO GIALLO 375-585‰ (9-14 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	325.0	90.0	In aria o in forno