

AG109M 925‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ARGENTO 925‰

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per argento
Colore	Argento
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Basso
Livello di disossidazione	Alto

Composizione commerciale (%)

CU	71.00
ZN	29.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	785.0
Liquidus [°C]	885.0
Intervallo di fusione [°C]	100.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
91.0	-0.6	4.4	4.4	9.1

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	10.2
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	170.0
--------------------------------	-------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	55.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	160.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	70.0
Durezza dopo termindurimento a doppio step [HV 0.2]	125.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	90.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	257.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	123.0
Allungamento a rottura (A) [%]	31.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

AG109M 925‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ARGENTO 925‰

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE**Temperatura di prefusione**

Temperatura [°C] 1005

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	640	680	985	1015
0.5 - 1.2 mm	560	640	965	985
> 1.2 mm	500	540	945	965

Raffreddamento alberini senza pietre

Raffreddare il cilindro per 1 minuto in camera. Rimuovere il cilindro dalla macchina senza scossoni, lasciarlo per 15 minuti all'aria, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	300.0	90.0	In aria o in forno
DOPPIO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Omogeneizzazione	730.0	40.0	In acqua, immediato
Termoindurimento	300.0	60.0	In aria o in forno