

PT950CM 950‰

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali		Composizione commerciale (%)	
Tipologia	Lega madre per platino	CU	50.00
Colore	Platino	GA	30.00
Sfumatura colore	Bianco premium	CO	20.00
Processo produttivo	Microfusione		
Livello di affinazione del grano	Medio		
Livello di disossidazione	Minimo		

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	1580.0
Liquidus [°C]	1640.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore					Caratteristiche meccaniche	
L *	a*	b*	c*	Yellow Index	Durezza dopo fusione [HV 0.2]	160.0
84.9	0.6	4.3	4.4	9.5	Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	285.0
					Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	160.0

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	19.8
-----------------	------

Applicazioni del prodotto

Microfusione centrifuga
Microfusione in sistemi chiusi

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE**Temperatura di prefusione**

Temperatura [°C]

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	750	850	1800	1840
0.5 - 1.2 mm	700	800	1780	1820
> 1.2 mm	650	750	1760	1800

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 3-4 minuti in atmosfera inerte, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Usare acqua in pressione o sabbiatrice.

Guida all'uso del prodotto

Per la pulizia delle superfici microfuse è raccomandato un getto di acqua ad alta pressione, seguito da un getto di sabbia per rimuovere il materiale di rivestimento residuo ed eventualmente una pulizia finale ad ultrasuoni. Il decapaggio in acido fluoridrico può essere evitato, ma se necessario dev'essere seguito da una pulizia molto accurata in acqua.

I dati riportati in questa tabella tecnica devono essere considerati di valore generale e sono dati solo per fornire all'utente informazioni generali sull'uso di questa prelega madre. Le leghe Legor sono prodotte in forni ad alta tecnologia in condizioni controllate e utilizzando solo materie prime di elevata purezza. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia all'utente di utilizzare solo platino di alta qualità. Legor non è responsabile per eventuali difetti imputabili all'uso di platino di scarsa qualità. Per qualsiasi suggerimento sull'acquisto di metalli preziosi, non esitate a contattare il nostro servizio clienti.