

C183N 750‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO GIALLO 750‰ (18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Giallo
Sfumatura colore	Giallo carico
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Alto

Composizione commerciale (%)

CU	50.00
AG	47.00
ZN	3.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	865.0
Liquidus [°C]	900.0
Intervallo di fusione [°C]	35.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
86.2	4.7	23.1	23.6	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	135.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	270.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	155.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	245.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	380.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	290.0
Allungamento a rottura (A) [%]	40.0

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	400.0
Densità [g/cm³]	15.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre
Termindurimento

C183N 750‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO GIALLO 750‰ (18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE**Temperatura di prefusione**

Temperatura [°C] 1020

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1000	1030
0.5 - 1.2 mm	580	650	980	1000
> 1.2 mm	460	600	960	980

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	275.0	90.0	In aria o in forno