

NPF301 375‰

LEGA MADRE NI-PD FREE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 333-375-417-585‰
(8-9-10-14 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali		Composizione commerciale (%)	
Tipologia	Lega madre per oro	AG	82.00
Colore	Bianco nickel-free	CU	10.00
Sfumatura colore	Bianco premium	ZN	8.00
Processo produttivo	Universale		
Livello di affinazione del grano	Basso		
Livello di disossidazione	Minimo		

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	850.0
Liquidus [°C]	920.0
Intervallo di fusione [°C]	70.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
95.0	-2.0	10.4	10.5	17.4

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	12.0
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	50.0
--------------------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	135.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	210.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	135.0
Durezza dopo termoidurimento a singolo step [HV 0.2]	190.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	420.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	232.0
Allungamento a rottura (A) [%]	28.0

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Produzione a mano
Produzione di catena massiccia
Produzione di catena vuota
Produzione di filo
Produzione di lastra
Produzione di stampato
Termoidurimento

NPF301 375‰

LEGA MADRE NI-PD FREE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 333-375-417-585‰
(8-9-10-14 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1040

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	630	680	1020	1050
0.5 - 1.2 mm	580	630	1000	1020
> 1.2 mm	530	580	980	1000

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 20 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1040

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1020	1100	1000	1040

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	660	700	30
1 - 5 mm	660	700	35
> 5 mm	660	700	40

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Immergere direttamente in acqua.

NPF301 375‰

LEGA MADRE NI-PD FREE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 333-375-417-585‰
(8-9-10-14 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	300.0	90.0	In aria o in forno