

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Bronzo
Colore	Rosso
Sfumatura colore	Rosso
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Minimo
Livello di disossidazione	Minimo

Composizione commerciale (%)

CU	97.00
SN	3.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	970.0
Liquidus [°C]	1080.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
84.5	12.5	17.1	20.3	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	80.0
-------------------------------	------

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	8.8
-----------------	-----

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C]

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1180	1210
0.5 - 1.2 mm	580	650	1160	1180
> 1.2 mm	460	600	1140	1160

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 5 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C]

Riduzioni

Filo - diametro (%)	40.0
Lastra - area o spessore (%)	60.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Temperature

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	640	680	25
1 - 5 mm	640	680	35
> 5 mm	640	680	30

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Immergere direttamente in acqua.