

OB304R 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 375-585-750‰ (9-14-18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali		Composizione commerciale (%)	
Tipologia	Lega madre per oro	CU	67.00
Colore	Bianco	NI	21.00
Sfumatura colore	Off-white	ZN	12.00
Processo produttivo	Universale		
Livello di affinazione del grano	Basso		
Livello di disossidazione	Minimo		

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	915.0
Liquidus [°C]	940.0
Intervallo di fusione [°C]	25.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
86.2	2.6	11.8	12.1	25.3

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	50.0
Densità [g/cm³]	14.6

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	180.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	275.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	190.0
Durezza dopo termoidurimento a singolo step [HV 0.2]	230.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	521.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	356.0
Allungamento a rottura (A) [%]	36.0

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Produzione di filo
Produzione di lastra
Produzione di placcato
Produzione di stampato
Produzione di tranciato
Produzione di tubo TIG
Termoidurimento

OB304R 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 375-585-750‰ (9-14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1060

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1030	1060
0.5 - 1.2 mm	580	650	1010	1030
> 1.2 mm	460	600	990	1010

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1060

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1040	1120	1020	1060

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	660	700	30
1 - 5 mm	660	700	35
> 5 mm	660	700	40

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Raffreddare in aria fino a 550°C e poi immergere in soluzione acqua/alcol 50%/50%, oppure solo in acqua.

OB304R 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 375-585-750‰ (9-14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	275.0	90.0	In aria o in forno