

WH80B2 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 585-750‰ (14-18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Bianco
Sfumatura colore	Bianco standard
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Basso

Composizione commerciale (%)

CU	56.00
NI	28.00
ZN	16.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	895.0
Liquidus [°C]	935.0
Intervallo di fusione [°C]	40.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
81.5	1.6	11.0	11.1	24.1

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	14.6
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	90.0
--------------------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	200.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	315.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	215.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	240.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	588.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	433.0
Allungamento a rottura (A) [%]	32.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Termindurimento

WH80B2 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 585-750‰ (14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1055

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1035	1065
0.5 - 1.2 mm	580	650	1015	1035
> 1.2 mm	460	600	995	1015

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 45-60 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 5-10 minuti, oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 10 minuti.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1055

Riduzioni

Filo - diametro (%)	40.0
Lastra - area o spessore (%)	60.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1035	1115	1015	1055

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	660	700	25
1 - 5 mm	660	700	30
> 5 mm	660	700	35

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Raffreddare in aria fino a 550°C e poi immergere in soluzione acqua/alcol 50%/50%, oppure solo in acqua.

WH80B2 750‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 585-750‰ (14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	275.0	90.0	In aria o in forno