

SF928CH 925‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ARGENTO 925‰

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per argento
Colore	Argento
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Basso
Livello di disossidazione	Medio

Composizione commerciale (%)

CU	74.00
ZN	26.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	730.0
Liquidus [°C]	900.0
Intervallo di fusione [°C]	170.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
93.9	-0.6	6.2	6.2	12.0

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	180.0
Densità [g/cm³]	10.3

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	50.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	160.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	70.0
Durezza dopo termindurimento a doppio step [HV 0.2]	110.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	251.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	113.0
Allungamento a rottura (A) [%]	26.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

SF928CH 925‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ARGENTO 925‰

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE**Temperatura di prefusione**

Temperatura [°C] 1020

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	560	600	1000	1030
0.5 - 1.2 mm	520	560	980	1000
> 1.2 mm	480	520	960	980

Raffreddamento alberini senza pietre

Raffreddare il cilindro per 1 minuto in camera. Rimuovere il cilindro dalla macchina senza scossoni, lasciarlo per 15 minuti all'aria, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

DOPPIO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	300.0	60.0	In aria o in forno
Omogeneizzazione	650.0	40.0	In acqua, immediato