

WB140C 375‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO BIANCO 375-585‰ (9-14 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Bianco
Sfumatura colore	Bianco premium
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Minimo
Livello di disossidazione	Medio

Composizione commerciale (%)

CU	49.00
NI	18.00
ZN	18.00
AG	15.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	865.0
Liquidus [°C]	925.0
Intervallo di fusione [°C]	60.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
87.0	-0.1	8.9	8.9	17.9

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	11.1
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	25.0
--------------------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	155.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	290.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	185.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	205.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	658.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	464.0
Allungamento a rottura (A) [%]	25.0

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

WB140C 375‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO BIANCO 375-585‰ (9-14 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1045

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1025	1055
0.5 - 1.2 mm	580	650	1005	1025
> 1.2 mm	460	600	985	1005

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 45-60 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 5-10 minuti, oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 10 minuti.

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	325.0	90.0	In aria o in forno