

OTTGR

OTTONE PER MICROFUSIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Ottone
Colore	Giallo
Sfumatura colore	Giallo luminoso
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Molto alto

Composizione commerciale (%)

CU	83.50
ZN	13.00
SI	3.50

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	835.0
Liquidus [°C]	940.0
Intervallo di fusione [°C]	105.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
85.7	1.2	14.3	14.4	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	130.0
Durezza dopo termoidurimento a singolo step [HV 0.2]	150.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	404.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	328.0
Allungamento a rottura (A) [%]	16.0

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	1200.0
Densità [g/cm³]	8.5

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

OTTGR

OTTONE PER MICROFUSIONE

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1060

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1040	1070
0.5 - 1.2 mm	580	650	1020	1040
> 1.2 mm	460	600	1000	1020

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 5 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	350.0	90.0	In aria o in forno