

YD148C 375‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO ROSSO 375-585-750‰ (9-14-18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Rosso
Sfumatura colore	Rosa
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Molto alto

Composizione commerciale (%)

CU	77.00
AG	17.00
ZN	6.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	820.0
Liquidus [°C]	910.0
Intervallo di fusione [°C]	90.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
89.4	5.6	16.2	17.2	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	160.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	280.0

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	11.2
-----------------	------

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

YD148C 375‰

LEGA MADRE PER MICROFUSIONE DI ORO ROSSO 375-585-750‰ (9-14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1030

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1020	1050
0.5 - 1.2 mm	580	650	1000	1020
> 1.2 mm	460	600	980	1000

Raffreddamento alberini senza pietre

Estrarre il cilindro entro 1 minuto dalla colata, ed immergerlo direttamente in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Estrarre il cilindro immediatamente dalla macchina. Immergere solo la base del piantone in acqua fredda e mantenere sotto ventilazione forzata per 15 minuti. Immergere in acqua calda.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	275.0	90.0	In aria o in forno